

Page 1 sur 6



1)Brancher le lecteur sur un port COM lorsque l'ordinateur est éteint.

2)Telecharger et Installer Hyperterminale (exemple de lien ou vous pouvez le telecharger : https://www.clubic.com/telecharger-fiche378484-hyperterminal-private.html)

- Executer en tant qu'administrateur Hyperterminale.
- Cliquer sur « non » sur la demande d'enregistrement, la vérification de mise à jour, sur mettre ce programme par défaut.
- Cliquer sur « ok » pour les informations de votre emplacement et téléphone et modems.
- hyperterminale vous demande si vous voulez installer un modem : cliquez sur « non »

New Connection	- HyperTerminal							_	$\times$
File Edit View (	Call Transfer H	lelp							
D 🖻 🎯 🔏 🖿	D 🔠 😭								
		HyperTerminal You may n connectio Would you	eed to install n. J like to do th	a modem b his now?	efore you	can make a	×		
Disconnected	Auto detect	t Auto detect	SCROLL	CAPS	NUM	Capture	Print echo		/

Tel: +33 (0)4 88 91 60 80 | Fax: +33 (0)4 88 91 60 81 | Mail: contact@clyosystems.com

SARL SUD INFORMATIQUE SERVICES | 60 Avenue de Nice - 06800 - Cagnes sur Mer | Capital : 10 000 Euros | SIRET : 48941805300018 | TVA Intra : FR91489418053

WWW.CLYOSYSTEMS.COM



Auteur Mathieu

Ecrire « CLYO » dans « name »



 Mettre le port com lequel le lecteur est branché. Généralement hyperterminale détecte et met par défaut sur quel port com il est connecté. Puis cliquez sur « ok » dans les propriétés de port COM

Connect To	?	×	Propriétés de : COM1	?	Х
alyo			Paramètres du port		
Enter details for the phone number that	: you wa	nt to dial;			
Country/region: France (33)		~	Bits par seconde : 9600	-	
Enter the area code without the long-di	stance p	refix,	Bits de données : 8	-	
Area code:					
Phone number:			Parité :  Aucun	-	
Connect using: COM1		•	Bits d'arrêt : 1	•	
Configure			Contrôle de flux : Aucun	•	
Detect Carrier Loss Use country/region code and area of	ode				
Redial on busy			Paramètr	es par défa	ut
OK	Car	ncel	OK Annuler	Applic	quer

3)configurer Hyperterminale

- Aller dans file → properties → settings → ASCII Setup
- Cocher Echo typed characters locally

Tel: +33 (0)4 88 91 60 80 | Fax: +33 (0)4 88 91 60 81 | Mail: contact@clyosystems.com



Date 21/01/22 Destinataire Auteur

Version1

Page 3 sur 6

Mathieu



Tel: +33 (0)4 88 91 60 80 | Fax: +33 (0)4 88 91 60 81 | Mail: contact@clyosystems.com

OK

Annuler

SARL SUD INFORMATIQUE SERVICES | 60 Avenue de Nice - 06800 - Cagnes sur Mer | Capital : 10 000 Euros | SIRET : 48941805300018 | TVA Intra : FR91489418053

WWW.CLYOSYSTEMS.COM



Version1

Page 4 sur 6

Auteur Mathieu

4) configuration du lecteur de clé

- Ecrire "SETUP" en majuscule pour mettre le lecteur en mode setup.
- Taper « p » pour afficher les « settings »
- Taper 4 et écrire « OFF » en majuscule. Retaper « p » pour vérifier que « OnRemove » soit bien en OFF
- Taper « E » pour sortir du mode setup

Set Still       Set Still	A CIVO - HumerTerminal	 ×
Set 0.6 9       3 0.6 9       9         Set UP	File Edit View Call Transfer Help	
SETUP******       Type "H" for Help.         Enter Command/Setting>	⊇ ☞   ﷺ 🎖   ⊫D 沿   ☎	
Enter Command/Setting>	SETUP***** TMR900 SETUP ***** Type "H" for Help.	
onmediad 0000408       Auto detect       9000 8-N-1       SCROLL       CAPS       NUM       Capture       Pint echo         Current Settings are:       1. Prefix	Enter Command/Setting>_	
annected 0004408       Auto detect       9600 8-N-1       SCROLL       CAPS       NUM       Capture       Print echo         Current Settings are:       1.Prefix		
onnected 000408       Auto detect       9600 8-N-1       SCROLL       CAPS       NUM       Capture       Print echo         Current Settings are:       1. Prefix		
onnected 000400       Auto detect       9600 8-N-1       SCROLL       CAPS       NUM       Cepture       Print echo         Current Settings are:       1. Prefix		
annected 00.04.08       Auto detect       9600 8-N-1       SCROLL       CAPS       NUM       Capture       Print echo         Current Settings are:		
onnected 00:04:08       Auto detect       9600 8-N-1       SCROLL       CAPS       NUM       Capture       Print echo         Current Settings are:       1.Prefix		
connected 00:04:08       Auto detect       9600 8-N-1       SCROLL       CAPS       NUM       Capture       Print echo         Current Settings are:       1. Prefix		
annected 0004.08       Auto detect       9600 8-N-1       SCROLL       CAPS       NUM       Capture       Print echo         Current Settings are:       1. Prefix		
onnected 00:04:08       Auto detect       9600 8-N-1       SCROLL       CAPS       NUM       Capture       Print echo         Current Settings are:       1.Prefix		
Connected 00:04:08       Auto detect       9600 8-N-1       SCROLL       CAPS       NUM       Capture       Print echo         Current Settings are:       1. Prefix		
Current Settings are: 1.Prefix	Connected 00:04:08 Auto detect 9600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo	
Current Settings are: 1.Prefix		
2.PostTix	Lurrent Settings are: 1.Prefix	
<pre>4.UnKemove</pre>	2.Postrix	
5.From character01         7.Number of characters16         Finter Command/Setting>         Enter Command/Setting>4         Enput OnRemove [max.7 char., <enter> for none]:OFF         Enter Command/Setting&gt;P         Current Settings are:         1.Prefix</enter>	5.External Keyboard typeUS Keyboard (standard)	
Enter Command/Setting> Enter Command/Setting>4 Enter Command/Setting>4 Enter Command/Setting>P Current Settings are: 1.Prefix	7.Number of characters16	
Enter Command/Setting>4 Input OnRemove Imax.7 char., <enter> for nonel:OFF Enter Command/Setting&gt;P Current Settings are: 1.Prefix</enter>	Enter Command/Setting>	
Enput OnRemove Imax.7 char., <enter> for nonel:OFF Enter Command/Setting&gt;P Current Settings are:     1.Prefix</enter>	nter Command/Setting>4	
Enter Command/Setting>P Current Settings are: 1.Prefix	[nput OnRemove [max.7 char., <enter> for none]:OFF</enter>	 
Current Settings are: 1.Prefix	Enter Command/Setting>P	
1.Prefix	Current Settings are:	
3.Delimiter	1.Prefix	
5.External Keyboard typeUS Keyboard (standard) 6.From character01 7.Number of characters16 Enter Command/Setting>	3. Delimiter	
6.From character01 7.Number of characters16  Enter Command/Setting>	5.External Keyboard typeUS Keyboard (standard)	
Enter Command/Setting>	۶.From character۱۵۱ 7.Number of characters16	
	Enter Command/Setting>_	

Tel: +33 (0)4 88 91 60 80 | Fax: +33 (0)4 88 91 60 81 | Mail: contact@clyosystems.com



Page 5 sur 6

## 5) Paramétrer dans Clyo

- Aller dans Paramètres  $\rightarrow$  Périphériques  $\rightarrow$  cocher « mode badge/bâton
- Aller dans vendeur → vendeur, puis sélectionner un des profils vendeur
- Cocher « Dallas Com » et choisir le port Com sur lequel est branché le lecteur
- Appuyer sur lire et suivre les instructions
- Appuyer sur le bouton bleu avec le stylo pour associer la clé au vendeur sélectionné

	Gestion ven	deur	_			
	Vendeur	manuel				
	O Vendeur	five	;			
	Vendeur	nar défaut		_		
	-vendeur	par defaut	1	-		
	Lecteur	addimat		,		
DDIV Vente Tél	Email		Dallas	/		
O   ▼       NORMAL	Email			Lire	×1,	
					_	
NOM Num	PROFIL	PRIX VENTE	DALLAS IMP	No Sec. Sociale Coût/Hr	Tél	Dallas Com
Vendeur 1 1	MANAGER	0 NO	1	0,00		Dallas PS/2
Vendeur 2 2	MANAGER	0 NO	1	0.00		Rfid
Vondour 3 3	MANAGER	0 NO	4	0.00		) Mifare (promag)
venueur 5 5	MANAGER	0 NO	1	0,00	P	ORTS COM1 V
					P	réfixe
						OFF
						Paramètre Rfid
Profil par défaut MAN	IAGER	•				
NOM Numéro de	e 1 à100	Mot de passe	PROFIL	Profil imprimante	No Sec. Sociale	Coūt/Hr
Vendeur 1			MANAGER	✓ Profil 1		0,00
PRIX Vente Tél	Email		Dallas 50000001B9691C	Lire	×1 (	
					_	
NOM Num	PROFIL	PRIX VENTE		o Sec. Sociale Coût/Hr	Tél 💿	Dallas Com
					0	Dallas PS/2
Vendeur 1 1	MANAGER	0 NO 5	0000001B96 1	0,00		Rfid
Vendeur 2 2	MANAGER	0 NO	1	0,00		Mifare (promag)
Vendeur 3 3	MANAGER	0 NO	1	0,00	PC	DRTS COM1 -
Vendeur 4 4	MANAGER	0 NO	1	0,00	Pre	éfixe
					So	rtie clé OFF
						Paramètre Rfid

Tel: +33 (0)4 88 91 60 80 | Fax: +33 (0)4 88 91 60 81 | Mail: contact@clyosystems.com



Page 6 sur 6

6) vérifier que la clé marche bien :

- Aller sur la caisse sans la clé : la caisse indiquera 0 clé
- Mettre la clé dans le lecteur. La valeur de la clé sera le vendeur associé
- Enlever la clé rendra la valeur de la clé à 0

Vendeur	Clé
	0

Vendeur	Clé
	Vendeur 1

Tel: +33 (0)4 88 91 60 80 | Fax: +33 (0)4 88 91 60 81 | Mail: contact@clyosystems.com